

BAOFENG UV-5R

GUIDA PRATICA DI PROGRAMMAZIONE – BY ALFAKILO

IMPOSTARE E MEMORIZZARE UNA FREQUENZA:

1. Premere VFO/MR per entrare in "Frequency Mode";
2. Selezionare la frequenza attraverso la tastiera numerica (per le frequenze duplex impostare la frequenza di ricezione RX);
3. Per impostare lo shift (in caso di frequenza duplex) vedi il punto B;
4. Per impostare i toni in entrata/uscita vedi il punto C;
5. Premere [Menu] e selezionare la voce 27, ovvero [MEM-CH];
6. Premere [Menu] per entrare in modalità di programmazione della memoria;
7. Digitare su che canale memorizzare la frequenza (es.002);
Nota: se vi esce la scritta "CH-002" vuol dire che sul quel canale vi è già memorizzata una frequenza.
8. Premere il tasto [Menu] per confermare, successivamente premere [Exit];
9. Adesso digita la frequenza di trasmissione TX;
10. Ora memorizziamo il tutto. Premere [Menu] e selezionare la voce 27, ovvero [MEM-CH];
11. Premere [Menu] per entrare in modalità di programmazione della memoria;
12. Memorizzare la frequenza sullo stesso canale di prima (operazione fatta al punto 7), esempio 002 (che ora apparirà come CH-002);
13. Premere il tasto [Menu] per confermare;
14. Premere [VFO/MR] e verificare la corretta programmazione della frequenza.

B- IMPOSTARE LO "SHIFT" PER LE FREQUENZE DUPLEX:

Prima di memorizzare una frequenza duplex occorre impostare attivare lo "shift" e dargli un valore

1. Premere il tasto [Menu] e selezionare la voce 25, ovvero [SFT-D]
2. Premere di nuovo [Menu] per entrare in modalità di programmazione dello shift
3. Con le frecce ↑ e ↓ potrete decidere se dare uno shift positivo o negativo
4. Premere il tasto [Menu] per confermare

A questo punto dobbiamo impostare il valore dello shift

1. Premere [Menu], successivamente digitare 26, ovvero [OFFSET[
2. Premere di nuovo [Menu] per entrare in modalità di programmazione dello shift;
3. Digitare il valore dello shift (es. 004.600);
4. Premere il tasto [Menu] per confermare.

C- IMPOSTARE I TONI PER LA FREQUENZA:

1. Premere il tasto [Menu] e selezione 11, ovvero [R-CTCS], oppure per toni in trasmissione 13, ovvero [T-CTCS];
2. Premere di nuovo [Menu] per entrare in modalità di programmazione dei toni;
3. Selezionare la frequenza del tono;
4. Premere il tasto [Menu] per confermare.

DETTAGLI BATTERIA E CARICA BATTERIA:

Batteria: Baofeng BL-5 DC 7,5V - 1800 mAh

Carica batteria: Input 230 V~; Output 7,5V --- 70 mAh

